

1. Для вызова подъёмной платформы на нижнюю/верхнюю посадочную площадку необходимо:

- вставить ключ-бирку в кнопочный пост и повернуть;
- нажать и удерживать кнопку «**ВЫЗОВ**» до момента пока грузонесущее устройство не разложится и не закончит спуск/подъём и шлагбаум автоматически не откроется.

2. Для спуска/подъёма на нижнюю/верхнюю посадочную площадку находясь на грузонесущем устройстве необходимо:

- извлечь ключ-бирку из кнопочного поста;
- переместится с посадочной площадки на грузонесущее устройство;
- вставить ключ-бирку в панель управления грузонесущим устройством и повернуть;
- нажать и удерживать необходимую кнопку до момента пока шлагбаум автоматически не закроется и грузонесущее устройство не закончит спуск/подъём и шлагбаум автоматически не откроется.
- переместиться с грузонесущего устройства на посадочную площадку.

3. Если грузонесущее устройство находится на нужной посадочной площадке и необходимо разложить, и открыть шлагбаум, то необходимо:

- вставить ключ-бирку в пост кнопочный и повернуть;
- нажать и удерживать кнопку «**ВЫЗОВ**» до момента пока шлагбаум автоматически не откроется.

4. Если подъёмная платформа не работает или произошла авария, необходимо связаться с диспетчером нажав кнопку «»

5. Для складывания подъёмной платформы необходимо:

- вставить ключ-бирку в ближайший кнопочный пост и повернуть;
- нажать кнопку «**СЛОЖИТЬ**» до момента пока шлагбаумы и пол не поднимутся.

ВНИМАНИЕ!! Сложить подъёмную платформу можно с любого кнопочного поста не зависимо от того, на какой посадочной площадке находится грузонесущее устройство.

