

1. Для вызова подъёмной платформы на нижнюю посадочную площадку необходимо:

- вставить ключ-бирку в нижний кнопочный пост и повернуть;
- нажать и удерживать кнопку «**ВЫЗОВ**» до момента пока грузонесущее устройство доедет до нижней посадочной площадки и шлагбаум автоматически не откроется.

2. Для вызова подъёмной платформы на верхнюю посадочную площадку необходимо:

- вставить ключ-бирку в верхний кнопочный пост (калитку) и повернуть;
- нажать и удерживать кнопку «**ВЫЗОВ**» до момента пока грузонесущее устройство доедет до верхней посадочной площадки и дверь калитки автоматически не разблокируется.

3. Для спуска на нижнюю* или подъёма на верхнюю посадочную площадку находясь на грузонесущем устройстве необходимо:**

- извлечь ключ-бирку из кнопочного поста;
- переместится с посадочной площадки на грузонесущее устройство;
- вставить ключ-бирку в панель управления грузонесущим устройством и повернуть;
- * нажать и удерживать кнопку «**ВНИЗ**» до момента пока шлагбаум автоматически не откроется и грузонесущее устройство не закончит спуск;
- ** нажать и удерживать кнопку «**ВВЕРХ**» до момента пока грузонесущее устройство не доедет до верхней посадочной площадки и дверь калитки автоматически не разблокируется;
- переместиться с грузонесущего устройства на посадочную площадку.

4. Если грузонесущее устройство находится на нужной посадочной площадке, то необходимо:

- переместится на грузонесущее устройство;
- вставить ключ-бирку в панель управления и повернуть.

5. Если подъёмная платформа не работает или произошла авария, необходимо связаться с диспетчером нажав кнопку «»

